

# SHOTMAKER

## Toppmodellen av bollmaskiner

### Profssmaskin i toppklass




Shotmaker är vår i särklass mest fulländade bollmaskin. Dess kraftfullhet och mångsidighet kan utmana tennis-spelare i alla klasser – även toppspelare på proffsnivå. Faktum är att Shotmaker används av tennisproffs på ATP/WTA-touren.



Shotmaker har alla de funktioner du kan förvänta sig av en bollmaskin i toppklass, bland annat:

- ❖ **Bollhastighet på upp till 153 km/tim**
- ❖ **Variabel skruvstyrka - allt från hård underskrub, till flackt slag, till hård överskrub**
- ❖ **Bollmatningshastighet från 1 till 10 sekunder**
- ❖ **Inställbar på alla typer av slag från grundslag till lobb**
- ❖ **Oscillator (vertikal slagvinkel) med slumpspridning eller programmerbar med tre olika riktningar för Standard, Super Deluxe-modellen har sju olika riktningar.**
- ❖ **Bollkapacitet 300 bollar**



### Hög kvalitet ger lång livslängd

Shotmakers hölje är gjord av stryktåligt formgjuten plast och aluminium med hög hållbarhet och rostbeständighet. De högkvalitativa elmotorerna är helt underhållsfria. Ett skyddsöverdrag i vinyl medföljer som skyddar maskinen från väder och vind och damm när du inte använder den.

Med den lätthanterliga elektroniska kontrollpanelen styr du alla funktioner i Shotmaker. Den är placerad på baksidan av maskinen i midjehöjd för bekväm åtkomst. Ett genomskinligt nedfällbart plastlock skyddar kontrollpanelen under spel. Shotmaker står på fyra stora vridbara hjul så du lätt kan rulla in den på banan.

### Standardmodellen

Shotmaker Standards kontrollpanel är uppdelad i två delar. Den vänstra sidan kontrollerar den typ av slag du vill spela med, variabla inställningar finns för bollhastighet, skrub och bollmatningshastighet och enklare knappar för på/av, bollhöjd, och fjärrkontroll (på/av). På högra sidan av kontrollpanelen kan du programmera hur bollarna ska slås i sidled i tre olika positioner enligt tennisbanediagrammet ovanför knapparna. Du kan också välja att låta bollarna slås ut slumpmässigt i de olika positionerna.

Med den medföljande två-funktioners fjärrkontrollen kan du kontrollera bollmatning på/av samt oscillator på/av.

### Super Deluxe-modellen

Shotmaker Super Deluxe har en mer avancerad kontrollpanel med touch-knappar. Med "Quick-Setup"-funktionen kommer du igång med träningen på nolltid. Välj mellan nivåerna Nybörjare, Medel eller Avancerad och Super Deluxe startar en förprogrammerad spelstil. Om du vill ha andra slag än de förprogrammerade kan du utgå ifrån "Quick-Setup" och sedan ändra slagtyperna enkelt med de lätthanterliga knapparna på kontrollpanelen. I sidled kan du välja mellan sju olika riktningar på slagen. Super Deluxe har också "Play Mode", en patentsökt spelsimulator som enkelt kopplas in via kontrollpanelen. Välj mellan Nybörjare, Medel eller Avancerad så använder spelsimulatorens bollmaskinens olika möjligheter till inställningar för att likna en annan spelare. Du kan också programmera Super Deluxe att följa de spelmönster du själv bestämmer. Programmen (upp till nio st.) kan sparas i programminnet för att när som helst återanvändas vilket är bra om ni är flera som använder maskinen. Super Deluxe-modellen har en fjärrkontroll med två funktioner, på/av samt oscillator (på/av).

## MODELLER

<b>Shotmaker Standard</b>	Bl.a. över/underskrub, oscillator 1-3 positioner, slumpspridning, fjärrkontroll
<b>Shotmaker Super Deluxe</b>	Bl.a. över/underskrub, oscillator 1-7 positioner, slumpspridning, fjärrkontroll, snabbstart, spelsimulator, programmerbar (med programminne)

## SPECIFIKATIONER

<b>Bollkapacitet</b> .....	300 Bollar
<b>Typ av slag</b> .....	Grundslag till lobb
<b>Bollhastighet</b> .....	16-153 km/tim
<b>Bollmatningshastighet</b> .....	1-10 sekunder
<b>Överskrub/underskrub</b> .....	Ja, variabel (från hård underskrub, till flackt, till hård överskrub)
<b>Oscillator (sida-till-sida kontroll)</b> .....	Fast, pendling (programmerbar) eller slumpspridning
<b>Fjärrkontroll</b> .....	Ingår. Två funktioner; på/av bollmatning och på/av oscillator
<b>Dimensioner</b> .....	(HxDxB) 98x79x55 cm
<b>Vikt</b> .....	41 kg
<b>Garanti</b> .....	2 år



Fjärrkontroll

## OPTIONER / TILLBEHÖR

Fjärrkontroll, extra sändare



Box 14026, 167 14 Bromma, Sweden  
Tel 08-667 46 50 – Fax 08-667 41 60  
E-post: info@svedborg.se  
Web: www.svedborg.se

Svensk generalagent för:

